Chargeur solaire KODAK KS100

FR

Merci d'avoir acheté le chargeur solaire KODAK KS100. Pour une utilisation en toute sécurité, veuillez lire attentivement ces instructions.

Caractéristiques

- Permet de charger simultanément 2 batteries AA Ni-MH par énergie solaire ou via une alimentation USB.
- Permet de charger des périphériques mobiles (par exemple, appareils photo numériques, iPods, téléphones portables, iPhone/Blackberry) via une connexion USB.
- Protection contre la polarité inversée intégrée.


Mode d'emploi




CHARGE DU CHARGEUR SOLAIRE



1. Placez 2 batteries AA dans le chargeur de sorte que les bornes + (positive) et - (négative) des batteries correspondent aux marques + et - du chargeur.
   REMARQUE : pour un fonctionnement optimal, nous vous recommandons d'utiliser exclusivement des batteries Ni-MH KODAK.
2. Positionnez l'interrupteur situé sur le côté du chargeur sur IN (Entrée).
3. Orientez le panneau solaire du chargeur directement vers la source d'énergie. L'indicateur de charge s'allume et la charge des batteries commence.
4. Ce chargeur fonctionne avec une charge continue. Le témoin lumineux ROUGE reste ALLUME pendant la charge.
5. Faites attention lorsque vous retirez les batteries immédiatement après la charge. Elles peuvent être brûlantes.
6. Pour plus d'informations sur les temps de charge, reportez-vous au tableau de caractéristiques ci-dessous.







CHARGE INSTANTANEE DE VOTRE APPAREIL NUMERIQUE

REMARQUE : pour alimenter votre appareil numérique, il n'est pas nécessaire que votre chargeur solaire soit complètement chargé.

1. Reliez votre appareil numérique au chargeur solaire à l'aide du câble USB de votre appareil (non fourni).
2. Positionnez l'interrupteur situé sur le côté du chargeur sur OUT (Sortie). L'indicateur de charge s'allume et la charge de votre appareil numérique commence. Dans la plupart des cas, vous pourrez utiliser votre appareil numérique avant qu'il ne soit totalement chargé.

CHARGE POSSIBLE DU CHARGEUR SOLAIRE VIA UNE CONNEXION USB

1. Placez 2 batteries AA dans le chargeur de sorte que les bornes + (positive) et - (négative) des batteries correspondent aux marques + et - du chargeur.
   REMARQUE : pour un fonctionnement optimal, nous vous recommandons d'utiliser exclusivement des batteries Ni-MH KODAK.
2. Positionnez l'interrupteur situé sur le côté du chargeur sur IN (Entrée).
3. A l'aide du câble USB (fourni), connectez le chargeur solaire à la source d'alimentation USB (par exemple, un ordinateur ou un adaptateur secteur USB KODAK).
4. Ce chargeur fonctionne avec une charge continue. Le témoin lumineux ROUGE reste ALLUME pendant la charge.
5. Pour plus d'informations sur le temps de charge via une connexion USB, reportez-vous au tableau de caractéristiques ci-dessous.

Caractéristiques techniques :

Alimentation	Entrée	USB : 5,0 V c.c., 500 mA Solaire : 90 mA maximum
	Courant de charge pour les batteries	20 à 90 mA par énergie solaire ou 2,4 V c.c., 180 mA via USB
	Sortie	USB : 5,0 V c.c., 300 mA
Témoin lumineux :	Position de l'interrupteur	Etat
Rouge	In (Entrée)	En charge
Vert	Out (Sortie)	Alimentation suffisante pour charger votre appareil mobile.
Eteint		Lumière du soleil insuffisante pour la charge ; alimentation insuffisante pour votre appareil mobile ; aucune batterie dans le chargeur.
Température en fonctionnement	0 à 45 °C	
Temps de charge pour 2 batteries AA Ni-MH* (en heures)	**Via une alimentation USB**	**En plein soleil**
	14	28
Capacité	2 100 mA	
Dimensions (L x l x H)	11,3 x 5,6 x 2,5 cm	
Grammage	66 g	

*Le temps de charge varie selon les conditions d'ensoleillement, la durée d'exposition et le modèle de l'appareil.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES—
Conservez ces instructions
DANGER— AFIN DE REDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, SUIVEZ ATTENTIVEMENT CES DIRECTIVES.

ATTENTION : chargez uniquement des batteries Ni-MH AA. D'autres types de batteries peuvent entraîner des lésions pour l'utilisateur et endommager le chargeur.

- Le KS100 permet de charger les appareils compatibles avec une charge via USB.
- L'utilisation de tout accessoire non recommandé par Kodak peut entraîner un incendie, une électrocution ou des blessures.
- Si vous utilisez ce produit à bord d'un avion, respectez les consignes données par la compagnie aérienne.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

ATTENTION : ne démontez pas ce produit ; il ne contient aucun élément réparable par l'utilisateur. Adressez-vous à un personnel qualifié pour tout entretien ou réparation.

ATTENTION : n'exposez pas ce produit à du liquide, à l'humidité ou à des températures extrêmes. Les adaptateurs secteur et chargeurs de batteries KODAK sont conçus uniquement pour une utilisation en intérieur. L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures non conformes aux instructions de ce document peuvent provoquer une électrocution et/ou entraîner des risques électriques ou mécaniques.

- Utilisez un chiffon humide pour nettoyer la surface. Ne plongez pas le chargeur dans l'eau.
- N'insérez aucun objet (comme un tournevis ou des câbles métalliques) dans le chargeur.
- Gardez le chargeur et les batteries hors de portée des enfants. Les enfants peuvent l'utiliser sous la surveillance étroite des parents.

DANGER !
Le non-respect des avertissements ci-dessus, vous expose à des risques de choc électrique, de fuite ou d'endommagement de la batterie, de surchauffe, d'explosion ou d'incendie, et peut provoquer des blessures sur les utilisateurs ou endommager les appareils.

DEEE (directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques) /mise au rebut des batteries
En Europe : eu égard à la protection de l'environnement et des personnes, il est de votre responsabilité de mettre au rebut ces appareils et ces batteries dans un site de collecte adéquat (autre que les décharges municipales). Pour obtenir de plus amples informations, contactez votre distributeur, le site de collecte ou les autorités locales compétentes, ou consultez le site www.kodak.com/go/recycle. (Poids du produit : 66 g.)

Regulatory Information

FCC compliance and advisory



This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed or used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 1) reorient or relocate the receiving antenna; 2) increase the separation between the equipment and the receiver; 3) connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected; 4) consult the dealer or an experienced radio/TV technician for additional suggestions.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Where shielded interface cables have been provided with the product or specified additional components or accessories elsewhere defined to be used with the installation of the product, they must be used in order to ensure compliance with FCC regulation.

Canadian DOC statement

DOC Class B compliance—This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes-Class B—Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Kodak

Made in China for
EASTMAN KODAK COMPANY
Rochester, New York 14650 U.S.A.

www.kodak.com/go/batteries